タッチコネクター取扱説明書 Ver 1.27

で利用になる前に ※タッチコネクターを利用する際は、各機種に管理者カードを登録しておく必要があります。登録方法に関しては、 各取扱説明書をご参照ください。

■ 各部の名称

USB メモリー 機器接続用の USB スロット スロット フルタッチ TFT LCD 画面 外部電源用の 電源スイッチ MINI USB スロット -カードリーダー

■ パソコンの USB で外部から電源供給



■ お買い上げ品の確認





USBメモリー

容量:1GB



MINI USB ケーブル





単4乾電池4本 取扱説明書(本書)

- ▲ 安全上のご注意(必ずお守りください)
- 分解、改造、ハンダ付けをしない。 タッチコネクターのキャビネットは、開けないでください。 火災・ケガ・感電などの事故又は故障の原因となります。
- 水につけたり、ぬらしたりしない。 水や海水、ペットの尿などの液体が入ると発熱・感電・火災・ 故障の原因となります。
- 火のそばやストーブのそば、直射日光の強いところや高温 の場所で使用・放置しない。 機器の変形・故障・寿命の低下の原因となります。 ※ この取付説明書の記載内容は 2010 年 10 月現在のものです。 ※ 実際の商品の色は印刷の関係で異なる場合があります。

通信進行中の画面

カードリーダー/時刻調整/バージョン確認

■ カードリーダー:カードのタイプや IDM を読み取ります。



■ バージョン情報:フォームウェアの情報を表示します。

SSONICBRAIN ソニックブレイン株式会社



Card の

アイコンをタッチ









Version の アイコンをタッチ

バージョン情報画面

■ 時刻調整:タッチコネクターの時刻を調整します。







※ アイタッチスリム TB,EXE、 MaDoKa, タッチリーダー 1 NS は5 Byte を選択。 LOCKIT、IT LOCK は8 Byte を選択してください。

Clock の アイコンをタッチ

番号をタッチ、 該当の数字を調整

NEXT をタッチ、 次の数字を調整

時刻設定完了

アイ・タッチスリム TB & EXE&MADOKA

MODEL のアイコンを

タッチ

入室履歴ダウンロード / カード情報ダウンロード (*IDM)/ カード情報アップロード

実行する目録を

タッチで選択

*IDM とは IC カードやおサイフケータイなどに 割り当てられている 個々を職別するための番号

通信完了の画面



室外部の認証部に

管理者カードを認証

タッチリーダー 1NS

タッチ

入室履歴ダウンロード / カード情報ダウンロード / カード情報アップロード

タッチで選択

USB のマークが出来ます。



管理者カードを認証





初期化完了

画面

カードリーダー部に認証

カード IDM が出来る。

クリック

LOCKIT

1回 O.K ボタンを

タッチ

